



使用上の注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。●改造しないでください。
- 破損による水漏れのおそれがあります
- 水圧や凍結による破損防止のため使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。●プラスチック部分には洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等が付着しないようにしてください。●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 故障のおそれがあります
- 葉や砂などが製品内部や作動部に入らないようにしてください。

- 土に刺して使用するスプリンクラーです。 ●蛇口の開閉により散水範囲を調節できます。
- ホースとスプリンクラーの取り付け取りはずしはコネクターでワンタッチ。


(使用手順)

- ① コネクターとホースをつなぎ、スプリンクラーとコネクターをつなぐ。
- ② 蛇口を開き、水量を調節する。
- ③ スプリンクラー使用後は、必ず蛇口を閉めて水抜きをする。

適合ホース(内径)

12mm-15mm

散水半径




ホースニップル

ホースを差し込みホースロックナットを締め付けてご使用ください。

ツメ付きリング

注意
ホースが抜けるおそれがあります。ツメ付きリングを逆さまに入れないでください。



↑このままに土に刺して使用ください。

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油等が付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

商品仕様

- 用途：一般家庭での屋外散水用
耐熱温度：60℃
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
金属材料：ステンレス
ゴム材料：EPDM

保証期間 お買い上げ日より2年間

G197

TEL 0120-37-5580

受付時間 平日9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

※使用上の注意、取扱説明書に詳しくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、弊社までご連絡ください。保証期間満了後には別途サポートを大切にさせていただきます。当社の責任範囲外による故障については保証外となります。

蛇口からホースが外れることを防止する弊社パチット蛇口(G028)のご利用をお勧めします。

株式会社 タカギ

http://www.takagi.co.jp/
〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石臼南2丁目4-1